

取扱説明書

このたびは、省エネ蛍光灯形LEDエコライツをお買い上げいただき、ありがとうございます。  
この取扱説明書には、安全に製品を取り扱っていただくための、注意事項を記載しております。

- この製品は、50/60Hz共用型ですので、日本全国どこでも、ご使用できます。
- この製品は、100/200V共用型になります。
- この製品は、日本国内専用になります。日本国外ではご使用いただけません。  
また、その際のアフターサービスも致しかねます。

品番 BP T10123013280A ※ 両側給電方式 専用

お客様へ

- ご使用の前に説明書をよくお読みの上、確認できる場所に保管しておいてください。
- 器具の取付工事は、必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください。

工事店様へ

- 施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意



警告

取扱を誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。



厳守

この製品は、専用器具又は既設器具(40W形用)を当社指定の工事方法で施工したものに限り、本説明書に従って、施工してください。既設器具が経年劣化等で、使用が不適切と判断した場合、その器具を使用しないでください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



禁止

製品にその他の加重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。



分解禁止

製品の改造、部品の変更等は、絶対に行わないでください。火災・感電・落下の原因となります。



厳守

電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。過電圧・低電圧で使用すると、ランプの寿命が短くなり、故障・火災・感電の原因となります。



禁止

器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。



禁止

周囲温度5℃～40℃以外で、使用しないで下さい。故障・火災・ランプの短命の原因となります。雨、風のあたる場所や湿気の多い場所(85%RH超)で使用しないでください。故障・落下・感電の原因となります。



厳守

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店・お買い上げの販売店にご相談ください。



注意

取扱を誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。



厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。



注意

- 明るく安全にご使用いただくために、年1回の清掃・点検をお勧めします。また、その際は電源スイッチを切ってから行ってください。(感電の原因)
- ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯しますと、雑音等が入る場合があります。(雑音等が入る場合は照明器具から1m以上離してご使用ください。)
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- 人感センサーなどの自動点滅装置などに使用した場合、著しく、ランプの寿命が短くなる恐れがあります。
- 調光器などの装置には対応していませんので、使用しないでください。(故障・火災の原因)